

SolvisControl 1 – Hinweise zur Montage

In den Deckelplatinen (Art.-Nr.: 11178 und 10782) ist das Betriebssystem A2.15/S2.15 enthalten.



Weitere Informationen zur SolvisControl 1 gibt es in der → **Bedienungsanleitung, Solvis-Dokumenten-Nr.: L70.**

1 Anlagen mit Versionen älter SC1.9

Bei Anlagen mit Versionen, die älter als SC1.9 sind, muss die **mitgelieferte Steckbrücke auf den Eingang „RF1“ (S14)** aufgesteckt werden, **sofern dort kein Raumsensor** angeschlossen ist.



Die Steckbrücke **niemals auf den Eingang „RF2“ (S16)** stecken, dies würde eine Störung im Regler hervorrufen.

Hintergrund:

Ab der neueren Version A1.39 ist der Heizkreis 1 bereits ab Werk auf den Betrieb mit Raumsensor eingestellt. Wird an den Eingang „RF1“ (S14) ein Raumsensor angeschlossen, sind somit keine weiteren Einstellungen notwendig. Wird kein Raumsensor an Eingang „RF1“ (S14) angeschlossen, so muss die Brücke aufgesteckt werden, um die Einstellungen für den Betrieb mit Raumsensor zu deaktivieren.



Sind weder Raumsensor noch Steckbrücke an Eingang „RF1“ (S14) angeschlossen, so regelt Heizkreis 1 dauernd im Betrieb "Standby", d.h. nur Frostschutzbetrieb!

2 Anlagen mit SolvisMax Öl BW



Nur bei SolvisMax Öl BW muss die Hysterese „Diff.Aus“ in dem Menü „Anf. Heizung“ von 6 auf 12 K geändert werden:

1. Benutzer „Fachmann“ einstellen.
2. Im Übersichtsmenü Funktion „ANF.HEIZUNG“ wählen.
3. Im Menü „ANF.HEIZUNG“ den Eintrag „DIFF.AUS“ unter „ANFORDERUNGSTEMP.“ wählen.
4. Den Wert auf 12 K ändern: Drehrad drücken, drehen bis „12“ erscheint und wieder drücken.
5. Mit „Zurück“ wieder ins Übersichtsmenü wechseln.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ANF.HEIZUNG													
ANFORDERUNGSTEMP.: △													
T.anf.IST: 47 °C													
T.anf.SOLL: 47 °C													
DIFF.EIN: 1.0 K													
DIFF.AUS: 12 K ◀ ▽													
BLAETTERN							ZURUECK						

Nur bei SÖ-BW: „DIFF.AUS“ auf „12“ stellen.



Art. Nr.: 14855

L 77

Technische Änderungen vorbehalten
02.17 / 14855-2b