


Montage **Luftabscheider**

Im primären Solarkreis



1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und geltenden Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

2 Einsatzbereich

Der Luftabscheider wird im primären Solarkreis (Kollektorkreis) eingesetzt.

Mit Hilfe des Luftabscheiders wird ein dauerhaft gasfreier Betriebszustand und damit ein langfristig sicherer Umlauf der Solarflüssigkeit gewährleistet.

Das Einbauset ist sowohl für die Installation in Neuanlagen als auch für die Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet.

3 Lieferumfang

Inhalt des Sets:

- 1 x Luftabscheider Spirovent Solar (EL-H-SOLAR)
- 2 x Reduzierring 22/12 Teil 1 (RD-22-12-1)
- 2 x Reduzierring 22/12 Teil 2 (RD-22-12-2)
- 2 x Klemmring 12 mm (KR-12)
- 2 x Reduzierring 22/15 (RD-22-15)
- 1 x Überwurfmutter 15 mm Klemmring (MU-UEW-15)
- 1 x Rohrstück 15/1 – 77 mm (RO-CU-77)
- 1 x Klemmring 15 mm (KR-15)
- 2 x Stützhülse 12 mm (STH-SMR-12-10)
- 2 x Stützhülse 15 mm (STH-SMR-15-10)
- 1 x Montageanleitung Luftabscheider (MAL-EL-H-SOLAR)

4 Hydraulik




Abb. 1: Hydraulikschema Einbindung Luftabscheider

- | | |
|---------|------------------------------|
| 1 | Solarkollektor(en) |
| 2 | T-Stück zur MAG-Anbindung |
| 3 | Solarwärmeübergabestation |
| 4 | Luftabscheider |
| AG-xx | Solar-Ausdehnungsgefäß |
| SIG-SOL | Sicherheitsgruppe Solarkreis |

- | | |
|-------|--------------------|
| SIV | Sicherheitsventil |
| SKV | Solar-Kappenventil |
| SR | Solar-Rücklauf |
| SV | Solar-Vorlauf |
| V | Abgleichventil |
| VG-xx | Vorschaltgefäß |

5 Montage



ACHTUNG

Bei Nachrüstung beachten

- Primären Solarkreis (Kollektorkreis) drucklos machen.
- Solarflüssigkeit ablassen und ggf. zur Wiederverwendung auffangen.



WARNUNG

Gefahr durch Heißdampfaustritt bei Arbeiten an der Solaranlage

Verbrühungen an Händen und Gesicht möglich.

- Arbeiten an der Solaranlage nur außerhalb von Zeiten solarer Einstrahlung oder bei abgedeckten Kollektoren vornehmen.
- Die Abdeckung darf erst entfernt werden, wenn sich der Kollektorkreis im dauerhaften Betrieb befindet.



ACHTUNG

Bei der Solar-Verrohrung beachten

- Stützhülsen für das weiche Kupferrohr verwenden (-> Montagepack).
- Schnellmontagerohr beim Verlegen nicht abknicken oder verjüngen.
- Späne und Verunreinigungen im Solar-Kreislauf können zum Ausfall der Solar-Pumpe führen.

Schelle montieren

1. Die Schelle (3) wie im Bild gezeigt montieren.
2. Loch bohren und Luftabscheider mittels Stockschraube (2) und Dübel (1) an der Wand befestigen.




Abb. 2: Luftabscheider mit Halteschelle, montiert

Korrekte Position Luftabscheider: Solarvorlauf des Primärkreises (Kollektorkreis) am Aufstellort des Speichers.

Einbaumöglichkeiten:

- direkt an das dem Lademodul beiliegende Wellrohr Solarvorlauf. Befestigung am Boden oder Wand ist ggf. bauseits zu erstellen.
- in das Schnellmontagerohr SMR 15 oder SMR 12.

Siehe folgende Anbindungsvarianten und verwendete Bauteile.




Abb. 3: Anschluss an Wellrohr Solarvorlauf

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------|
| 1 | Luftabscheider EL-H-Solar | 5 | Überwurfmutter 15 mm |
| 2 | Reduzierring 22/15 mm | 6 | Klemmring |
| 3 | Überwurfmutter 22 mm | 7 | Wellrohr Solar-Vorlauf |
| 4 | Rohrstück 15 mm, beiliegend | 8 | Schnellmontagerohr |

Montagevariante integriert in bestehende Solarverrohrung




Abb. 4: SMR 15 / Solarvorlauf

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Luftabscheider EL-H-Solar | 4 | Überwurfmutter 22 mm |
| 2 | Reduzierring 22/15 mm | 5 | Schnellmontagerohr SMR 15 |
| 3 | Stützhülse 15 mm | | |




Abb. 5: SMR 12 / Solarvorlauf

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Luftabscheider EL-H-Solar | 5 | Stützhülse 12 mm |
| 2 | Reduzierring 22/12 mm, Teil 1 | 6 | Überwurfmutter 22 mm |
| 3 | Klemmring | 7 | Schnellmontagerohr SMR 12 |
| 4 | Reduzierring 22/12 mm, Teil 2 | 8 | |

6 Inbetriebnahme



ACHTUNG

Beim Befüllen des Solarkreises beachten

- Nur mit Original-Wärmeträgermedium Tyfocor LS-rot Fertigmischung befüllen und spülen.
- Andere Wärmeträger sind in diesem System nicht erlaubt, da sie zur Beschädigung der Solarkreis-komponenten führen können.
- Ausschließlich die Spül- und Befülleinrichtung Füll-Jet verwenden (bitte extra bestellen).

Befüllen, Spülen und Druckprobe wie in der Montageanleitung des Systems beschrieben durchführen.

Um austretende Solarflüssigkeit beim Füllen und Spülen des Solarkreises aus dem Luftpabscheider aufzufangen, sollte ein Schlauchstück vom Entlüftungsstutzen des Luftpabscheiders in einen Kanister geführt werden.

Im laufenden Betrieb ist diese Maßnahme nicht erforderlich. Der Entlüftungsstutzen darf nicht verschlossen werden!

