

Istruzioni brevi

SolvisLea Eco

Supporto di montaggio per l'impianto elettrico



1 SolvisLea 8 kW con SolvisBen / SolvisMax Hybrid




Fig. 1: Supporto di montaggio per SolvisBen /SolvisMax Hybrid con SolvisLea Eco 8 kW e collegamento a EVU - Parte 1



Alimentazione di tensione

Cavo sensore, comunicazione o bus

PL Scheda di rete

EPL Scheda di ampliamento





Fig. 2: Supporto di montaggio per SolvisBen /SolvisMax Hybrid con SolvisLea Eco 8 kW e collegamento a EVU - Parte 2

Questo schema non sostituisce alcun progetto tecnico dettagliato. Per un corretto funzionamento dell'impianto, occorre rispettare le prescrizioni contenute nelle nostre Istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni per il collegamento alla rete non si intendono sostitutive del contatto con il fornitore del servizio di rete.

Tutti i diritti di questo disegno sono riservati. Senza l'autorizzazione espressa del produttore, il disegno non può essere riprodotto o reso accessibile a terzi.
SOLVIS GmbH

2 SolvisLea 8 kW con SolvisBen/Max WP HPT



— Alimentazione di tensione
- - - Cavo sensore, comunicazione o bus

PL Scheda di rete
EPL Scheda di ampliamento




Fig. 4: Supporto di montaggio per SolvisBen /SolvisMax WP HPT con SolvisLea Eco 8 kW e collegamento a EVU - Parte 2

Questo schema non sostituisce alcun progetto tecnico dettagliato. Per un corretto funzionamento dell'impianto, occorre rispettare le prescrizioni contenute nelle nostre Istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni per il collegamento alla rete non si intendono sostitutive del contatto con il fornitore del servizio di rete.

Tutti i diritti di questo disegno sono riservati. Senza l'autorizzazione espressa del produttore, il disegno non può essere riprodotto o reso accessibile a terzi.
SOLVIS GmbH

Appunti

