

Instrucciones breves

SolvisLea Eco

Instrucciones de montaje para la instalación eléctrica



1 SolvisLea 8 kW con SolvisBen/SolvisMax Hybrid




Fig. 1: Instrucciones de montaje de SolvisBen/SolvisMax Hybrid con SolvisLea Eco 8 kW y conexión EVU, parte 1



Suministro de tensión

Cable de sensor, comunicación o bus

PL Placa de red

EPL Placa de circuitos impresos de ampliación




Fig. 2: Instrucciones de montaje de SolvisBen/SolvisMax Hybrid con SolvisLea Eco 8 kW y conexión EVU, parte 2

Este esquema no sustituye una planificación técnica detallada. Para que la instalación funcione correctamente, se deben seguir nuestras instrucciones de instalación, manejo y mantenimiento. Las instrucciones relativas a la conexión de red no sustituyen la consulta con el proveedor de la red.

Todos los derechos de autor de este plano están reservados. Está prohibida su reproducción o su entrega a terceros sin nuestro consentimiento por escrito.
SOLVIS GmbH

2 SolvisLea 8 kW con SolvisBen/Max WP HPT




Fig. 3: Instrucciones de montaje de SolvisBen/SolvisMax WP HPT con SolvisLea Eco 8 kW y conexión EVU, parte 1






Fig. 4: Instrucciones de montaje de SolvisBen/SolvisMax WP HPT con SolvisLea Eco 8 kW y conexión EVU, parte 2

Este esquema no sustituye una planificación técnica detallada. Para que la instalación funcione correctamente, se deben seguir nuestras instrucciones de instalación, manejo y mantenimiento. Las instrucciones relativas a la conexión de red no sustituyen la consulta con el proveedor de la red.

Todos los derechos de autor de este plano están reservados. Está prohibida su reproducción o su entrega a terceros sin nuestro consentimiento por escrito.
SOLVIS GmbH

Notas

