

Montagehinweis Kippindikator

Achtung: Mögliche Beschädigung des Verdichters bei ausgelöstem Kippindikator

Kompressoren müssen aufrecht transportiert und montiert werden, da sonst Öl austritt oder sich in unerwünschten Bereichen sammelt. Das kann zu einem Verlust der Kühlleistung, einem erhöhten Stromverbrauch oder einem Ausfall der Wärmepumpe führen.

Um prüfen zu können, ob sich der gelieferte Kompressor zu jedem Zeitpunkt des Transports in aufrechter Position befand, ist ein Kippindikator außen am Karton angebracht. Bitte stellen Sie sicher, dass sich der obere Teil des Indikatorpfeils **nicht** blau gefärbt hat.

Im Falle einer Einfärbung wurde die Palette gekippt und der Kompressor sollte nicht mehr verbaut werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unser Kundencenter, um die Rückholung zu organisieren.




Abb. 1: Ansicht des Kippindikators im Originalzustand (Zustand i.O.) bzw. falls Palette beim Transport gekippt wurde (Zustand nicht i.O.)

